

### [F-5表示について]

グルテストアプリ以外の測定器をご使用においてグルテストセンサーを差し込んだ際にF-5以外が表示された場合(例えばF-7)は、測定をしないでください。異常値を示す原因となります。

F-5チップ(補正チップ)を図のように専用測定器の電極チップ挿入口に差し込むと表示部にF-5が表示されます。一度行くと専用測定器はこの番号を記憶します。

注意 F-5チップ(補正チップ)がお手元に無い場合は、下記の問い合わせ先に連絡をしてください

0120-07-8130

