

内蔵時計の日付と時刻を設定します。

参考 日付・時刻の自動補正機能

グルテストNeoアルファの内蔵時計が正しくない場合、パソコンまたはスマートフォンに接続すると、内蔵時計および記憶データの日付と時刻を補正することができます。ただし、パソコンまたはスマートフォンの内蔵時計が正しいか確認してください。また、補正中はグルテストNeoアルファから電池を取り出さないでください。故障する恐れがあります。



① [メニュー] 画面を表示します。

- キー操作 ■

② [機器設定] を選択します。

- キー操作 ▼ → ■

③ [日時設定] を選択します。

- キー操作 ▼ → ■

④ [西暦] [月] [日] [時] [分] のいずれかを変更したい項目を選択します。

- キー操作 ▼▲(選択) → ■




⑤ 数字を設定します。

- キー操作 ▼▲(選択) → ■



⑥ [時間表示方法] を設定します (必要なとき)。

- キー操作 ▼→■→▼▲(選択) → ■
- [12時間表示]、[24時間表示]



⑦登録します。

- キー操作 ▼ → ■
- 「日付・時刻 設定しました」と表示されます。