



### 注意

グルテストNeoスーパーとグルテストNeoセンサーを収納ケースから取り出し、温度10～40℃、湿度20～80%の環境に20分～30分以上なじませてから測定をしてください。グルテストNeoスーパーを移動した場合は、温度差が大きいほどなじむまでの時間が必要です。なじんでいない場合、温度補正が正常に行われなため正しい測定結果が得られません。また、温度変化の激しいところや湿度の高いところでは、グルテストNeoスーパー内部に水滴が発生して正しい測定結果が得られません。グルテストNeoスーパーは、0～50℃の環境で保管してください。

はじめに

使用上の注意

準備

測定

便利な機能

困ったときは