



注意

グルテストエブリとグルテストセンサーを収納ケースから取り出し、温度10～40℃、湿度20～80%の環境に20分以上なじませてから測定をしてください。なじんでいない場合、温度補正が正常に行われないため正しい測定結果が得られません。また、温度変化の激しいところや湿度の高いところでは、グルテストエブリの内部に水滴が発生して正しい測定結果が得られません。グルテストエブリは、0～50℃の環境で保管してください。

はじめに

使用上の注意

準備

測定

便利な機能

困ったときは